













## Kincsesláda




30 min.


## A csomag tartalma:




**1.** Fenék  
850 x 540 x 22,5  
1 x




**2.** Tető  
850 x 540 x 22,5  
1 x




**3.** Oldal  
810 x 480 x 20,5  
1 x




**4.** Oldal  
810 x 480 x 20,5  
1 x




**5.** Oldal  
480 x 454 x 20,5  
2 x




1.




2.




3.




4.



5.





6.



Kérjük a köldökcsapot ragassza bele a pogácsolába!

Kérjük a pogácsolábat ragassza a köldökcsap segítségével a fenék alján található furatokba!

7.



# etsberger

